



Wi-Fi opakovač

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

johns-shop@email.cz

www.johns-shop.cz



TYP ZAPOJENÍ - OPAKOVAC

1. ZAPOJENÍ

1. Zapojte zařízení do elektrické sítě v blízkosti routeru (v blízkosti zdroje Wi-Fi signálu, který chcete rozšířit).
2. Vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka WLAN.

2. PŘIHLÁŠENÍ SE

1. Odpojte síťový kabel z notebooku nebo počítače, který má přístup na Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu síťového připojení či Wi-Fi signálu (standardně vpravo dole na liště) a připojte se k Wi-Fi síti opakovače pojmenované jako "**Wifi-repeater**".
3. Zapněte webový prohlížeč a do adresového řádku napište "**http://192.168.10.1**".
4. Jako **uživatelské jméno** (Username) i **heslo** (Password) použijte "**admin**".
5. Klikněte na **Odeslat** (Submit).

3. NASTAVENÍ SÍTĚ

1. Po přihlášení se klikněte na zobrazené stránce na **Opakovač** (Repeater). Průvodce nastavením Vás nasměruje na stávající Wi-Fi síť, kterou si přejete rozšířit.
2. Pokud tuto síť ve výběru nevidíte, klikněte na **Obnovit** (Refresh). (Pokud zde síť stále nevidíte, je opakovač patrně mimo její dosah.)
3. Vyberte síť, kterou si přejete rozšířit, a klikněte na **Zvolit** (Apply).
4. **Název sítě** (Repeater SSID) bude nastaven na výchozí hodnotu "Your SSID" – tento název budete pravděpodobně chtít změnit, přepište jej.
5. **Bezpečnostní kód** (Security key) musí být stejný jako bezpečnostní kód Wi-Fi sítě, kterou si přejete rozšířit.
6. Klikněte na **Zvolit** (Apply).
7. Počkejte několik sekund. Vyhledejte Vámi zadaný název sítě a připojte se k ní. Hotovo.

4. PŘEMÍSTĚNÍ OPAKOVAC

1. Opakovač vyjměte z elektrické sítě.
2. Zapojte jej zhruba na půli cesty mezi zdrojem Wi-Fi signálu a místem, kde potřebujete mít rozšířený signál.



TYP ZAPOJENÍ – PŘÍSTUPOVÝ BOD

1. ZAPOJENÍ

1. Propojte router a opakovač přiloženým síťovým kabelem.
2. Zapojte zařízení do elektrické sítě.
3. Vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka WLAN.

2. PŘIHLÁŠENÍ SE

1. Odpojte síťový kabel z notebooku nebo počítače, který má přístup na Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu síťového připojení či Wi-Fi signálu (standardně vpravo dole na liště) a připojte se k Wi-Fi síti opakovače pojmenované jako "**Wifi-repeater**".
3. Zapněte webový prohlížeč a do adresového řádku napište "**http://192.168.10.1**".
4. Jako **uživatelské jméno** (Username) i **heslo** (Password) použijte "**admin**".
5. Klikněte na **Odeslat** (Submit).

3. NASTAVENÍ SÍTĚ

1. Po přihlášení se klikněte na zobrazené stránce na **Přístupový bod** (AP).
2. Vyplňte **Název sítě** (SSID) a **Bezpečnostní kód** (Security key), který musí mít nejméně 8 znaků. (Oba údaje si volíte Vy sami.)
3. Klikněte na **Zvolit** (Apply).
4. Počkejte několik sekund. Vyhledejte Vámi zadaný název sítě a připojte se k ní. Hotovo.





Je vhodné umístit opakovač do míst, kde nejsou zařízení využívající Bluetooth či domácí spotřebiče, jako bezdrátové pevné linky, mikrovlnné trouby a dětské chůvičky, aby se minimalizovalo rušení signálu.

Často kladené otázky (FAQ – Frequently Asked Questions):

1. Co když je nastavení opakovače neúspěšné?
 - a) Zadal jste špatné heslo stávající Wi-Fi sítě, kterou se snažíte rozšířit.
 - b) Zařízení je mimo dosah zdroje stávající Wi-Fi sítě, kterou se snažíte rozšířit.
 - c) Prosím resetujte zařízení a proveďte konfiguraci znovu.
2. Proč nevidím přihlašovací stránku v prohlížeči po zadání adresy <http://192.168.10.1>?
 - a) Ujistěte se, že je Váš počítač nebo notebook připojen k síti opakovače, ne Vašeho routeru.
 - b) Ujistěte se, že je Váš počítač schopen automaticky získat IP adresu.
3. Jak opakovač resetuji?

Zmáčkněte a podržte tlačítko pod nápisem *Reset* po dobu 10 sekund.

Tento opakovač může být samozřejmě také použit k připojení všech zařízení, které podporují připojení k síti pouze pomocí kabelu (např.: Blu-ray přehrávače, herní konzole, DVR nebo chytré televize). Opakovač musí být zapojen v elektrické síti a nastaven jako opakovač – následně jej připojte kabelem k druhému zařízení.

Rychlost přenosu	300 Mbps	Tlačítko WPS slouží pro navázání spojení bez potřeby ručního nastavování a zadávání hesla, stačí pouze stisknout tlačítko WPS na modemu a opakovači.
Standard:	802.11	
Podpora:	2.4 GHz	
Anténa:	Integrovaná	
Bezpečnostní standardy:	WPA2, WPA, WEP (128/64)	
Atraktivní vzhled		<i>Kvalitní Wi-Fi opakovač rozšíří dosah vaší domácí/firemní sítě i do oblastí, kde je stávající signál slabý nebo žádný.</i>
Barva:	Bílá	
Vstup pro:	LAN kabel	
2 módy:	Opakovač	
	Standardní přístupový bod	
WPS tlačítko,	LED indikace	

