



## Wi-Fi opakovač

---

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

---

[johns-shop@email.cz](mailto:johns-shop@email.cz)

[www.johns-shop.cz](http://www.johns-shop.cz)



# TYP ZAPOJENÍ - OPAKOVAČ

---

## 1. ZAPOJENÍ

1. Zapojte zařízení do elektrické sítě v blízkosti routeru (v blízkosti zdroje Wi-Fi signálu, který chcete rozšířit).
2. Vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka WLAN.

## 2. PŘIHLÁŠENÍ SE

1. Odpojte síťový kabel z notebooku nebo počítače, který má přístup na Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu síťového připojení či Wi-Fi signálu (standardně vpravo dole na liště) a připojte se k Wi-Fi síti opakovače pojmenované jako "**Wifi-repeater**".
3. Zapněte webový prohlížeč a do adresového řádku napište "**http://192.168.10.1**".
4. Jako **uživatelské jméno** (*Username*) i **heslo** (*Password*) použijte "**admin**".
5. Klikněte na **Odeslat** (*Submit*).

## 3. NASTAVENÍ SÍTĚ

1. Po přihlášení se klikněte na zobrazené stránce na **Opakovač** (*Repeater*). Průvodce nastavením Vás nasměruje na stávající Wi-Fi síť, kterou si přejete rozšířit.
2. Pokud tuto síť ve výběru nevidíte, klikněte na **Obnovit** (*Refresh*). (Pokud zde síť stále nevidíte, je opakovač patrně mimo její dosah.)
3. Vyberte síť, kterou si přejete rozšířit, a klikněte na **Zvolit** (*Apply*).
4. **Název sítě** (*Repeater SSID*) bude nastaven na výchozí hodnotu "Your SSID" – tento název budete pravděpodobně chtít změnit, přepište jej.
5. **Bezpečnostní kód** (*Security key*) musí být stejný jako bezpečnostní kód Wi-Fi sítě, kterou si přejete rozšířit.
6. Klikněte na **Zvolit** (*Apply*).
7. Počkejte několik sekund. Vyhledejte Vámi zadaný název sítě a připojte se k ní. Hotovo.

## 4. PŘEMÍSTĚNÍ OPAKOVAČE

1. Opakovač vyjměte z elektrické sítě.
2. Zapojte jej zhruba na půli cesty mezi zdrojem Wi-Fi signálu a místem, kde potřebujete mít rozšířený signál.



# TYP ZAPOJENÍ – PŘÍSTUPOVÝ BOD

---

## 1. ZAPOJENÍ

1. Propojte router a opakovač přiloženým síťovým kabelem.
2. Zapojte zařízení do elektrické sítě.
3. Vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka WLAN.

## 2. PŘIHLÁŠENÍ SE

1. Odpojte síťový kabel z notebooku nebo počítače, který má přístup na Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu síťového připojení či Wi-Fi signálu (standardně vpravo dole na liště) a připojte se k Wi-Fi síti opakovače pojmenované jako "**Wifi-repeater**".
3. Zapněte webový prohlížeč a do adresového řádku napiště "**http://192.168.10.1**".
4. Jako **uživatelské jméno** (*Username*) i **heslo** (*Password*) použijte "**admin**".
5. Klikněte na **Odeslat** (*Submit*).

## 3. NASTAVENÍ SÍTĚ

1. Po přihlášení se klikněte na zobrazené stránce na **Přístupový bod** (*AP*).
2. Vyplňte **Název sítě** (*SSID*) a **Bezpečnostní kód** (*Security key*), který musí mít nejméně 8 znaků. (Oba údaje si volíte Vy sami.)
3. Klikněte na **Zvolit** (*Apply*).
4. Počkejte několik sekund. Vyhledejte Vámi zadaný název sítě a připojte se k ní. Hotovo.





Je vhodné umístit opakovač do míst, kde nejsou zařízení využívající Bluetooth či domácí spotřebiče, jako bezdrátové pevné linky, mikrovlnné trouby a dětské chůvičky, aby se minimalizovalo rušení signálu.

#### Často kladené otázky (FAQ – Frequently Asked Questions):

1. Co když je nastavení opakovače neúspěšné?
  - a) Zadáli jste špatné heslo stávající Wi-Fi sítě, kterou se snažíte rozšířit.
  - b) Zařízení je mimo dosah zdroje stávající Wi-Fi sítě, kterou se snažíte rozšířit.
  - c) Prosím resetujte zařízení a proveďte konfiguraci znovu.
2. Proč nevidím přihlašovací stránku v prohlížeči po zadání adresy <http://192.168.10.1>?
  - a) Ujistěte se, že je Váš počítač nebo notebook připojen k síti opakovače, ne Vašeho routeru.
  - b) Ujistěte se, že je Váš počítač schopen automaticky získat IP adresu.
3. Jak opakovač resetuji?

Zmáčkněte a podržte tlačítko pod nápisem *Reset* po dobu 10 sekund.

Tento opakovač může být samozřejmě také použit k připojení všech zařízení, které podporují připojení k síti pouze pomocí kabelu (např.: Blu-ray přehrávače, herní konzole, DVR nebo chytré televize). Opakovač musí být zapojen v elektrické síti a nastaven jako opakovač – následně jej připojte kabelem k druhému zařízení.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rychlost přenosu        | <b>300 Mbps</b>                  |
| Standard:               | <b>802.11</b>                    |
| Podpora:                | <b>2.4 GHz</b>                   |
| Anténa:                 | <b>Integrovaná</b>               |
| Bezpečnostní standardy: | <b>WPA2, WPA, WEP (128/64)</b>   |
| Atraktivní vzhled       |                                  |
| Barva:                  | <b>Bílá s černým pruhem</b>      |
| Vstup pro:              | <b>LAN kabel</b>                 |
| 2 módy:                 | <b>Opakovač</b>                  |
|                         | <b>Standardní přístupový bod</b> |
| <b>WPS tlačítko,</b>    | <b>LED indikace</b>              |

**Tlačítko WPS** slouží pro navázání spojení bez potřeby ručního nastavování a zadávání hesla, stačí pouze stisknout tlačítko WPS na modemu a opakovači.

*Kvalitní Wi-Fi opakovač rozšíří dosah vaší domácí/firemní sítě i do oblastí, kde je stávající signál slabý nebo žádný.*

